

# Användarmanual Delta LLT

## Larmlagringsstablå





Delta Larmlagringstablå innehåller en elegant användarvänlig front med välarrangerade knappar och indikeringar som visas ovan. Tablå används när brandlarmet är larmlagrat och en larmorganisation finns på plats som kan ta hand om larmet i ett första skede. När brandlarmet löser ut är överföringen till räddningstjänsten fördröjd och genom att trycka "Kvittering" kan tiden förlängas.

#### 1. LARM

När texten lyser i rött indikerar det att systemet har gått i larmläge.

#### 2. LARMSÄNDARE AKTIVERAD

När indikeringen är tänd är larmsändaren aktiverad. Fördröjningstiden har gått ut och tablå är spärrad för manövrering. Förbered och invänta räddningstjänstens ankomst

#### 3. DRIFT

När indikeringen lyser indikerar det att systemet är spänningsatt - strömförsörjning är OK

#### 4. KVITTERING

När indikeringen lyser gult indikerar det att larmet är kvitterat och den utökade fördröjningstiden löper.

#### 5. DISPLAY

Visar i klartext var larmet har löst ut.

#### 6. ÅTERSTÄLLNING

När systemet är i larmläge och efter undersökning framkommit att brand inte utbrutit - tryck in knappen i 2 sekunder för att återställa panelen till normalt läge.

#### 7. KVITTERING

När larmsändaren inte är aktiverad och en fördröjning aktiverats - tryck in knappen och förläng fördröjningen för att undersöka orsaken till larmet. Indikeringen "Kvittering" skall då tändas



# Honeywell

---

Upphovsrätt©: Honeywell Life Safety AS, Norge 2014  
Data kan ändras utan föregående meddelande.  
Med reservation för eventuella tryckfel.



by Honeywell