

Självttest och analogvärden



Armaturer

- UniLED ■ AeriLED ■ OvaLED ■ ProLED
- ExiLED ■ MaxLED ■ OmniLED

			OK	Normal drift (blinkar under laddning)
			Not OK	Nätbortfall eller laddningsfel
				Batterifel
				Ljuskälfel
				Batteri- och ljuskälfel
			Short test	Lysrörstest (3 sekunder var 15:e dag)
			Capacity test	Batteritest (1 timme var 6:e månad)

Analogvärden:

- 00: Ingen respons, diodindikation ej signifikant.
- 01: Laddningsfel, visas när ingen diod är tänd.
- 02: Batterifel, gul diod tänd.
- 03: Ljuskälfel, röd diod tänd.
- 04: SW-fel nödbelysning, fel på armaturen.
- 15: Nätbortfall, visas när ingen diod är tänd.
- 16: Nät normal, endast grön diod tänd.



by Honeywell